



NUEVA MAZDA CX-90 PHEV 2027

*Imágenes de referencia e ilustrativas.

La posibilidad de elegirlo todo.



NUEVA MAZDA CX-90 PHEV 2027

*Imágenes de referencia e ilustrativas.

Bienvenida y Concepto PHEV

De parte de la familia Mazda, queremos acompañarte en esta experiencia y darte la bienvenida a una nueva forma de conducir. Con tu Nueva Mazda CX-90 PHEV, podrás disfrutar de un manejo eficiente, dinámico y con la flexibilidad de combinar energía eléctrica y combustible.

A continuación, encontrarás información importante para el uso y carga de tu vehículo, ya sea en casa o en estaciones públicas. Cargar tu Mazda CX-90 PHEV es muy sencillo y en las siguientes secciones te explicaremos paso a paso cómo hacerlo correctamente.



*Imágenes de referencia e ilustrativas.

¿Qué es un PHEV?



Un vehículo **híbrido enchufable (PHEV)** que combina un motor eléctrico con uno de gasolina puede recargarse conectándolo a la corriente para aprovechar energía eléctrica en tus trayectos.

Utiliza electricidad para recorridos cortos y un motor de gasolina para viajes más largos. Esto reduce el consumo de combustible y mejora la eficiencia en el uso diario.

Modos de Manejo Mi-Drive



Normal (modo Híbrido): Combina motor + batería automáticamente. Balance entre consumo y desempeño.

Sport: Prioriza potencia. Mayor consumo, menor enfoque en eficiencia.

Offroad: Optimiza la distribución de tracción y el control del torque para mejorar la estabilidad y el agarre en superficies difíciles.

Eléctrico (modo PHEV): Usa solo batería. Ideal: ciudad / tráfico.

Modo Carga / Regeneración: El motor ayuda a recargar la batería. Útil en carretera

Uso del tanque de gasolina:

- Es importante considerar que el vehículo sí necesita gasolina. Aun cuando usas tu camioneta en modo PHEV, el motor de gasolina puede activarse:
 - a) Cuando el voltaje de la batería suplementaria es bajo.
 - b) En aceleraciones bruscas o repentinas.
 - c) Para protección del sistema.
- No es necesario esperar a que se vacíe la batería para cambiar de modo de manejo, puedes usarlo como híbrido normal. Es importante **SIEMPRE** mantener gasolina en el tanque.

Puedes cargar tu Mazda CX-90 PHEV de distintas maneras, según tus necesidades:

- En casa: Tu vehículo incluye un cargador dual que puede utilizarse tanto en un contacto convencional como en una instalación de carga Nivel 2, para una carga más rápida. Consulta el Manual del Propietario para conocer las especificaciones de carga.
- En estaciones públicas: Disponibles en distintos puntos para recargar mientras estás fuera.
- Cargador portátil: Ideal para llevar contigo y conectar en cualquier lugar durante viajes.
- Si deseas realizar tu trámite de medidor adicional con CFE, podrás obtener el certificado del cargador en la siguiente liga: <https://tr.ee/mzd-cert-ampure-go>



*Imágenes de referencia e ilustrativas.

Pasos básicos para cargar tu vehículo

El proceso de carga es sencillo y seguro:

1. Conecta el cable al vehículo y a la fuente de energía.
2. Confirma que la luz o indicador de carga se encienda correctamente.
3. Verifica en el tablero que la carga haya iniciado.

Tiempo estimado de carga

El tiempo puede variar según el tipo de conexión utilizada.

Si se cuenta con una instalación a: 240 V, carga con una potencia de 7.7kW. Tiempo de carga estimado: 2.2 horas*.

Si se cuenta con una instalación a: 120 V, carga con una potencia de 1.4kW. Tiempo de carga estimado: 12.7 horas*.

*Sujeto a condiciones de la red, de hábitos de uso, temperatura y estado de la batería.



*Imágenes de referencia e ilustrativas.

¿Cómo identificar un problema de carga?

Si tu Mazda CX-90 PHEV no está cargando correctamente, puedes notarlo por las siguientes señales:

Si tu vehículo no está cargando, revisa:

- La luz de carga no enciende
- El nivel de batería no aumenta
- Aparece un mensaje de error en el tablero

Antes de pedir ayuda, valida lo siguiente:

- El cable está bien conectado en ambos extremos
- El enchufe o cargador funciona correctamente
- Hay suministro de energía
- La tapa de carga está bien cerrada y sin obstrucciones


Detén la carga y revisa si notas:

- Luz roja o parpadeo inusual
- Tiempo de carga más largo de lo normal
- Olor extraño o calentamiento excesivo


Conoce tu Cargador

La nueva **Mazda CX-90 PHEV**, incluye un cargador dual portátil marca "Ampure Go". Este es el cargador portátil definitivo para vehículos electrificados, ideal para conductores en constante movimiento. Es compacto y versátil, está diseñado para funcionar con tomas de corriente de 120 V y 240 V, lo que garantiza una carga fiable estés donde estés.

Para ofrecer esta dualidad, el cargador incluye dos adaptadores de serie, uno de alta potencia (compatible con enchufe NEMA 14-50) y otro de baja potencia (compatible con enchufe NEMA 5-15), así como salida tipo SAE J1772, compatible con tu vehículo.



Conector SAE J1772



Este también incluye un soporte de pared para su conveniencia.

Le recomendamos leer el manual del cargador para conocerlo mejor y resolver cualquier duda, el cual puedes encontrarlo en: <https://tr.ee/mc-cx-90-phev>

6 AÑOS | GARANTÍA MAZDA

+

2 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INCLUIDOS

mazda.mx

MazdaOficial

MazdaMéxico

MazdaMéxico



*Imágenes de referencia e ilustrativas.

Uso de grúa

En caso de requerir traslado, es importante hacerlo de forma adecuada para evitar daños:

- Se recomienda el uso de grúa de plataforma (cama plana).
- Evita remolcar el vehículo con las ruedas en el suelo, ya que puede afectar el sistema eléctrico y de tracción.
- Asegúrate de que el vehículo esté en modo seguro antes del traslado.

Recuerda que cuentas con el servicio de Mazda Assist para cualquier apoyo que requieras:

Número telefónico: 800 00 MAZDA (62932).

Buenas prácticas

Para obtener el mejor desempeño y aprovechar al máximo el sistema híbrido enchufable de tu Mazda CX-90 PHEV, te recomendamos:

- Cargar la batería de forma regular para aprovechar al máximo la conducción en modo eléctrico.
- Evitar dejar la batería con un nivel muy bajo durante periodos prolongados.
- Utilizar el modo de conducción que mejor se adapte a cada trayecto para optimizar el consumo de combustible y el desempeño del vehículo.
- Siempre que sea posible, realizar la carga durante la noche o cuando el vehículo permanezca estacionado por varias horas.

Información útil sobre la batería

La batería de alto voltaje tiene una capacidad de **17.8 kWh**.

La autonomía estimada en modo 100 % eléctrico es de **42 kilómetros**, dependiendo de las condiciones de manejo.

Soporte y garantía del cargador

AMPURE GO

Servicio al cliente y Soporte técnico:

Adam Iwinski

Email: adam.iwinski@ampure.com

Tel: + 1 (888) 833-2148

Pueden abrir un ticket en: Support Center

O enviar correo a: customerservice@ampure.com

Idiomas: Español e Inglés.

Cualquier duda o comentario también puedes acercarte con nuestro Centro de Atención a Clientes Mazda:

TELÉFONO

800 01 MAZDA (62932).

Lunes a viernes 8:30 - 20:30 h.

Sábado 8:30 - 14:00 h.

Domingo SIN SERVICIO

WHATSAPP

(55) 2494-4458

Esta guía rápida tiene fines informativos y está diseñada para ayudarte a familiarizarte con las funciones principales de tu Mazda CX-90 PHEV. No sustituye el Manual del Propietario ni el resto de la documentación entregada con el vehículo. Para conocer las instrucciones completas de operación, mantenimiento, seguridad, advertencias y especificaciones, consulta siempre el Manual del Propietario en el siguiente link: <https://tr.ee/om-mazda-cx-90-phev>



*Imágenes de referencia e ilustrativas.